

ST**KETINĖS KROSNELĖS EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA**

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų krosnelę. Pirmiausia norėtume, kad paskirtumėte truputį laiko ir perskaitytumėte šią instrukciją bei gautumėt informacijos apie krosnelės sumontavimą, uždegimą ir kūrenimą. Teisingai sumontavus, protingai kūrenant, laikantis šios instrukcijos nurodymų, krosnelė savo šiluma Jus džiugins daugelį metų.

Krosnelė skirta kūrenti malkomis, pjuvenų briketais, durpių briketais ir panašiu kuru. **Negalima kūrenti akmens anglimi, guma, plastmase ir pan.**

SUMONTAVIMAS

Krosnelė tiekiamą paruošta naudojimui. Tereikia ją išpakuoti, pritvirtinti kojas (tam krosnelė guldoma ant nugarinės pusės), pastatyti į numatytą vietą bei prijungti dūmtraukį. Rekomenduojama, kad krosnelės sumontavimą atliktų kvalifikuoti montuotojai. Sumontavimas turi atitikti vietinės normoms.

Dūmtraukis, prie kurio jungiama krosnelė turi būti sandarus, vidinis diametras ne mažesnis kaip 150 mm, dūmtraukio aukštis ne mažesnis kaip 5 m. Minimali trauka, kad būtų užtikrintas normalus krosnelės darbas būti 1,5-2,5 mm HG stulpelio. Jei dūmtraukis neturi traukos reguliatoriaus, būtina jį sumontuoti krosnelės montavimo metu.

Pakankamas oro kiekis yra būtina degimo sąlyga. Jei kambarys neturi šviežio oro pritekėjimo, krosnelė gali kūrentis blogai. Todėl, jeigu reikia, įrenkite kambario ventiliaciją.

Krosnelė statoma ant kieto nedegančio pagrindo. Atstumas nuo krosnelės iki degančių pertvarų ar daiktų turi būti ne mažesnis kaip 60 cm, o iki kitų – ne mažiau 30 cm. Prieš krosnelę turi būti aikštelė, kurios plotis ne mažiau 50 cm, kad iškritę žarijos ar degančios malkos nesukeltų gaisro. Komplekte esanti sandarinimo virvė pritvirtinama prie durelių taip, kad durelės sandariai užsidarytų ir tarp jų bei rėmo nebūtų tarpų.

Tam, kad krosnelė atiduotų daugiau šilumos, išeinančias dujas galima nukreipti per plytų sienelę, atsizvelgiant į esančią trauką.

KURAS

Krosnelė gali būti kūrenama malkomis, pjuvenų, durpių briketais ir panašiu kuru. Rekomenduojama naudoti geros kokybės, ne mažiau kaip vieną sezoną džiovintas malkas. Tik tokios malkos užtikrina geriausią krosnelės degimą ir didžiausią šilumos atidavimą. Leiskite pelenams sudaryti 2-3 cm storio sluoksnį, kuris izoliuoja krosnelės pagrindą. Pelenus šalinti tik tada, kai susidaro ypač storas sluoksnis. Kai krosnelė kūrenasi gerai, degimo reguliavimui naudokite tik viršutinius oro padavimo reguliatorius.

Draudžiama kūrenti koku, akmens anglimi ar kuru, kuriame yra plastmasių ir kitų medžiagų, išskiriančių agresyvius degimo produktus. Draudžiama naudoti benzina, žibala ar kitokį degų skystį.

UŽDEGIMAS

Pastačius krosnelę į vietą, patikrinkite dūmtraukio ir sujungimų sandarumą, bei trauką. Atidarykite dureles ir apatinio oro padavimo angas., uždarykite pelenų surinkimo angos dureles ir pilnai atidarykite dūmtraukio sklendę. Ant pakuros grotelių padėkite popieriaus, o ant jo viršaus smulkių malkų. Uždekite ir uždarykite dureles. Leiskite, kad ugnis gerai įsidedtų prieš padedant stambesnes pliauskas. Kai kuras pilnai užsidegs, degimo procesą galite reguliuoti apatinio oro padavimo reguliatoriais. Juos uždarius degimo procesas pristabdomas, atidarius – gaunama didesnė liepsna ir didesnė temperatūra. Viršutinis oro padavimas atidaromas kai krosnelė gerai įsikuria. Iš viršaus palei durelių stiklą tekančio oro srautas apsaugo stiklą aprūkimo.

DĖMESIO! Tam, kad neperkaitinti krosnelės, pirmą kartą kūrenant, kūrenama 30 minučių, antrą kartą – 1 valandą. Abu kartus malkų dedama nedaug. pirmas 6 valandas, nedėkite pilnos pakuros ir neduokite labai įsidedgti ugniai. Po to palaipsniui didinkite temperatūrą (per 3-4 kūrenimus ar 24 valandas).

Kūrenant pirmus kartus jausis prideginamų dažų kvapas, kuris vėliau išnyks. Krosnelės spalva dėl prideginimo nežymiai pašviesėja.

VIRŠUTINIS ORO PADAVIMO REGULIAVIMAS

Viršutinio oro padavimas pagerina degimo procesą, jo pasėkoje pilniau sudeginamas kuras, padidėja krosnelės NK. Be to viršutinis oro padavimas neleidžia aprūkti durelių stiklui. Antrinis oro padavimas atidaromas tik gerai įsidedus įkrovai.

TRAUKOS REGULIATORIUS

Rekomenduojama naudoti tik kūrenant malkomis. Pridarant uždorį, lėtinamas degimo procesas. Nerekomenduojama naudoti kūrenant kitu kuru.

MALKOS

Rekomenduojama naudoti geros kokybės, ne mažiau kaip vieną sezoną džiovintas malkas. Tik tokios malkos užtikrina geriausią krosnelės degimą ir didžiausią šilumos atidavimą. Leiskite pelenams sudaryti 2-3 cm storio sluoksnį, kuris izoliuoja krosnelės pagrindą. Pelenus šalinti tik tada, kai susidaro ypač storas sluoksnis. Kai krosnelė kūrenasi gerai, degimo reguliavimui naudokite tik viršutinius oro padavimo reguliatorius.

ĮSPĖJIMAS

Krosnelės paviršiai įkaista iki aukštos temperatūros, todėl ant jų negalima dėti degančių medžiagų ar daiktų. Neleiskite, kad šaltas vanduo patektų ant įkaitusio paviršiaus. Įspėkite vaikus ir kitus asmenis apie galimą pavojų.

Periodiškai tikrinkite dūmtraukio stovį.

GALIMOS PROBLEMOS

1. Atidarius dureles, dūmai eina į patalpą
 - bloga dūmtraukio trauka (per mažas skersmuo)
 - dūmtraukis užsinešęs suodžiais (reikia išvalyti)
2. Krosnelė blogai šildo
 - kūrenama šlapiomis malkomis
 - per didelė trauka (būtina pasikonsultuoti su specialistu)
 - jeigu krosnelė pastatyta buvusio židinio vietoje, o jo sienelės sugeria didelę dalį išspinduliuotos šilumos
3. Krosnelė kūrenasi per trumpai

Pagrindinė to priežastis- per didelė trauka, todėl patikrinkite ar:

- tarpinė, sandarinanti durelių užsidarymą nusidėvėjo arba blogai uždėta
- dūmtraukis turi per didelę trauką, todėl naudokite traukos reguliatorių traukai sumažinti
- virvė, sandarinanti stiklą prie durelių rėmo neatlieka savo funkcijos arba atsileido stiklą laikantys varžtai
- storesnės pliauskos dega ilgiau, nei plonesnės

Garantinė atzyma

Modelis

Pardavimo data

Pardavėjo parašas
Garantija – 12 mėn.

AV